



UWAGI
<p>1) WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.</p> <p>2) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.</p> <p>3) HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTACJI:</p> <p>a) PROJEKT ARCHITEKTURY.</p> <p>b) PROJEKT KONSTRUKCJI.</p> <p>c) PROJEKT POZOSTAŁYCH BRANŻ.</p> <p>4) WSZYSTKIE WYMIARY PODAĆ W CENTYMETRAH.</p> <p>5) STOSOWAĆ MATERIAŁY ZGODNE OPISEM TECHNICZNYM</p> <p>6) PRZET BETONOWANYM OSADZIE CIEPŁ. INSTAL. WOP. PROJ. BRANŻOWYCH.</p> <p>7) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWOWODNĄ ORAZ TERMICZNĄ WOP. WYTYPYCHNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY.</p> <p>8) SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ORAZ ANTUKOROZYJNEGO WOP. WYTYPYCHNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE TECHNICZNYM.</p>

